



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

INSECT KILLER WITH UV LIGHT



HIGH VOLTAGE! THE UNIT GENERATES HIGH VOLTAGE DURING OPERATION. • HOCHSPANNUNG! DAS GERÄT ERZEUGT HOCHSPANNUNG IM BETRIEBSZUSTAND. • MAGASFESZÜLTSGÉ! A KÉSZÜLÉK MAGAS FESZÜLTSGÉT GENERÁL MŰKÖDÉS KÖZBEN. • VYSOKÉ NAPĚTÍ VÝROBEK PRACUJE NA PRINCIPU VYSOKÉHO NAPĚTÍ. • VYSOKÉ NAPĚTÍ VÝROBEK PRACUJE NA PRINCÍPE VYSOKÉHO NAPĚTÍ. • WYSOKIE NAPIĘCIE! PODCZAS PRACY URZĄDZENIE GENERUJE WYSOKIE NAPIĘCIE. • VISOKI NAPON! UREDAJ PRI RADU STVARA VISOKI NAPON. • TENSUENE INALTĀ! APARATUL GENEREAZĂ TENSUINE ÎNALTĂ ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII.



INSECT KILLER - WITH UV LIGHT PRODUCT CODE: 55620BK/55620WH

USER MANUAL

Hanging or table insect trap with large surface area and brightness. Thanks to the stable base, it can be placed on a table, shelf, but can also be hung up to 2-3 meters high. Unpleasant insects (such as mosquitoes) and small flies are attracted to ultraviolet light. On their way to the light source, they fly at the live electrode and it kills them quickly, painlessly and hygienically.

Light source:	16 pcs UV LED
Efficiency:	2 W
Plug type:	EURO mains (230 V, 50/60 Hz, 5A)
Input voltage:	230 V
Net voltage:	aprox. 600 V
Cable length:	80 cm
Size:	300 x 265 x 70 mm
Weight:	520 g

INSTALLATION: 1. Install the unit at a height of 1.5 m to 3 m above the floor or use the pins to pry it to the ground. Do not install too close to other light sources. For effective protection, the appliance must be installed in the darkest part of the room. When installing, be sure to place at a sufficient distance from foodstuffs and people so that insects do not come close to them.

SAFETY INSTRUCTIONS: 1. Store the appliance in a place not accessible by children. 2. When installing, use only with the hanging ring, never hang it by the cable. 3. Hang up to high altitude where kids cannot reach it. 4. The appliance is not suitable for use in commercial facilities (barn, stable) and in commercial units (butcher shop, food processing plants, shops). 5. Never use the appliance if it is damaged. 6. Never use the device of other purposes than it was originally intended. 7. This appliance is not intended for use in rooms where flammable liquids, explosive gases or dusts may be present. 8. Never touch the inside of the product with other items. 9. Never repair the appliance, leave it up to a maintenance service! 10. Follow the instructions in this manual for cleaning and maintenance.

WARNING: Do not use in or near stables, barns or similar buildings (fire hazard)!
Caution: High Voltage! The unit generates high voltage during operation. To hang up, use the hanging ring on the device and hook it to a hard-to-reach location.

CLEANING, CARE: Before cleaning, switch off the appliance! Then remove the top cover. (1/4 turn counterclockwise. Turn the device over to the side and dump the dead insects. It is recommended to empty the container weekly! If the insects have stuck to the net surrounding the bulb, use a soft brush to remove them. Remember to reattach the lower housing after emptying. It is forbidden to use the appliance without the lower housing part. For safety reasons, never use water or other liquids for cleaning. Only use a dry, lint-free cloth and a dry soft brush.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS: Important: The manufacturer / distributor does not warrant any damages caused by failure to follow the operating instructions. - Only operate the device with the correct voltage. - If you need to repair the appliance, always use original parts only to avoid serious damage. - Check the power cord of the machine, do not use the damaged cable. Contact your service or representative for access to the original non-defective cable for operation. - Repair, maintenance eg. fuse replacement, etc., should be done only by suitably trained personnel. - Important note! The manufacturer / distributor shall not be liable for damages resulting from operating or connection errors. - Before connecting to a wall outlet, always check that the device is compatible with the mains voltage. (for indoor use only) - This device may be hazardous to persons with reduced physical, mental or mental capabilities or children or people lacking the experience and knowledge of using the device. For their safety, always use the device in the presence of a responsible person. - The appliance is not a game, so keep it away from children or leave children unattended!

GENERAL INFORMATION: 1. Keep electrical devices and their packaging away from children! 2. Ensure the disposal of end-of-life equipment and packaging materials in an environmentally-friendly manner. 3. Operate the device only as described in this manual. 4. Due to continuous product development, technical data and appearance may change!

The manufacturer / distributor shall not be liable for damages resulting from operating or connection errors. Especially when it is proven that the product or electronics has been modified, remanufactured, the original parts have not been used for repair, or if the damage was due to negligence or damage.

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS: If the product is defective or at the end of its service life, do not place it in household waste. Please visit the collection point for electronic waste and place the device there. The icon on the product, its packaging, and the icon in this manual will also alert you of this. The materials are reusable, as indicated. By re-utilizing old appliances, we contribute significantly to the protection of the environment.

ELEKTROMOS ROVARCSAPDA UV FÉNNYEL TERMÉKKÓD: 55620BK/55620WH

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Nagy felülettel és fényerővel rendelkező, felakasztható vagy asztali rovarcsapda. A stabil talpapadtnak köszönhetően elhelyezhető asztalon, polcon, de akár 2-3 méter magasba felakasztva is használható. A kellemetlen csípő szárnyas rovarokat (pl. a szönyögeket) és kis légyféléket az ultrabolya fény vonzza. Útjukon a fényforrás felé nekirepülnek a feszültség alatt lévő elektródának, és az gyorsan, fájdalommentesen és higiénikusan megöli őket.

Fényforrás:	16 db UV LED
Teljesítmény:	2 W
Csatlakozó típusa:	EURO Hálózati (230 V, 50/60 Hz, 5A)
Bemeneti feszültség:	230 V
Feszültség a hálóban:	kb. 600 V
Kábel hossza:	80 cm
Méret:	300 x 265 x 70 mm
Súly:	520 g

BEÜZEMELÉS: 1. Telepítse a készüléket 1 m – 3 m magasságba a padlószinttől. Ne telepítse túl közel egyéb fényforrásokhoz. A hatékony védelem érdekében a helyiség legstótebb részében kell beüzemelni a készüléket. A szerelésnél legyen tekintettel arra, hogy elegendő távolságban helyezze el élelmiszerektől, emberektől hogy a rovarok ne kerüljenek ezek közelébe.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: 1. Gyerekek által nem elérhető helyen tárolja a készüléket. 2. Felszereléskor kizárólag az akasztóval rögzítse. 3. Kellő magasságba függessze fel, ahol a gyerekek biztosan nem érhetik el. 4. A készülék nem alkalmas gazdasági létesítményekben (csűr, paja, istálló), továbbá kereskedelmi egységekben (hentes üzlet, élelmiszer feldolgozó üzemek, üzletek) történő használatra. 5. Soha ne használja a készüléket, ha az sérült. 6. Soha ne használja a készüléket mára, mint amire eredetileg kitalálták. 7. A készülék nem alkalmas olyan helyiségekben történő használatra, ahol gyúlékony folyadékok, robbanó gázok vagy porok lehetnek. 8. Soha ne nyúljon a készülékbe egyéb tárgyakkal. 9. Soha ne javítsa a készüléket, bízza azt szakszervizzel! 10. Kövesse a használati utasításban foglalt teendőket a tisztítást, karbantartást során.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja istállóban, csűrökben vagy hasonló épületekben vagy annak közelében (tűveszély)! Figyelem: Magasfeszültség! A készülék magas feszültséget generál működés közben. Felakasztáshoz használja a készüléken található fogantyút, és akassza nehezen elérhető helyre.

TISZTÍTÁS, APÓLÁS: Mielőtt hozzáfogná a tisztításhoz, kapcsolja ki a készüléket! Az edény ürítése hetente ajánlott! Ha a rovarok hozzáragadtak az izzót körülvevő hálózhoz, puha kefével távolítsa el őket. Biztonsági okokból soha ne használjon vizet vagy egyéb folyadékot a tisztításhoz. Kizárólag száraz, nem foszló textillal és száraz, puha kefével tisztítsa.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: Fontos: A használati utasítás be nem tartása miatt keletkezett károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal garanciát. - Amennyiben javítani kell a készüléket, minden esetben kizárólag eredeti alkatrészeket használjon, hogy elkerülje a komolyabb károsodásokat. - Fontos! Az üzemeltetési vagy csatlakoztatási hibákból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. - A készülék használata veszélyes lehet olyan személyek számára akik, csökkent fizikai, szellemi, mentális képességekkel rendelkeznek, vagy gyerekek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással az eszköz használatát illetően. - Az ő biztonságuk érdekében minden esetben kizárólag felelős személy jelenlétében használják a készüléket. - A készülék nem játék, ezért gyerekektől tartsa távol, illetve ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 1. Az elektromos berendezéseket, valamint azok csomagolóanyagát tartsa távol gyerekektől! 2. Gondoskodjon az elhasználtott berendezések, valamint azok csomagolóanyagának környezetbarát módon történő megsemmisítéséről! 3. Az eszközt kizárólag a használati utasításban leírt módon üzemeltesse! 4. A folyamatos termékfejlesztés következtében, a technikai adatok, illetve a külső megjelenés változhat!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. Különösen abban az esetben, amennyiben bizonyosodik, hogy a terméket vagy az elektronikát módosították, átalakították, a javításhoz nem az eredeti alkatrészeket használták, vagy ha a kár gondatlanságból vagy rongálás miatt következett be.

KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK: Amennyiben a termék javíthatatlannak megíthető, illetve életveszélyes végéhez ér, tilos a háztartási hulladékokban elhelyezni. Kérjük, keresse fel az elektronikai hulladékok számára kijelölt gyűjtőhelyet és ott helyezze el a készüléket. A termékek, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett ikon is erre figyelmezteti Önt. Az anyagok újra felhasználhatóak, azok jelölése szerint. A régi készülékek újra hasznosításával jelentősen hozzájárulunk a környezet védelméhez.



ELEKTRICKÁ PAST NA HMYZ S UV SVĚTLEM KÓD PRODUKTU: 55620BK/55620WH

NÁVOD K POUŽITÍ

Past na hmyz s veľkou plochou a jasom, ktorú môžete zavesiť alebo položiť na stôl. Vďaka stabilní podložke ji môžete uložiť na stôl, polici ale také zavesiť do výšky až 2-3 metrov. Neprijemne páliivé létajúci hmyz (napr. komáry) a malé muchy priťahuje ultra fialové svetlo. Cestou k ultrafialovému svetlu vletia do elektrody pod napätím díky čemuž rýchle a bezbolestné uhynou.

Zdroj světla:	16 ks UV LED
Výkon:	2 W
Typ konektoru:	EURO síťové (230 V, 50/60 Hz, 5A)
Vstupní napětí:	230 V
Napětí v síti:	přibližně 600 V
Délka kabelu:	80 cm
Rozměr:	300 x 265 x 70 mm
Hmotnost:	520 g

INSTALACE: 1. Přístroj uložte do výšky 1 m - 3 m od podlahy. Neumístěte ho příliš blízko k jiným světelným zdrojům. Pro dosažení největšího efektivity umístěte přístroj do nejtmavšího bodu místnosti. Během instalace dbejte na to, abyste přístroj uložili do dostatečné vzdálenosti od potravin a lidi aby se hmyz nedostal do blízkosti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 1. Přístroj držte na místě mimo dosah dětí. 2. Pripevňte ho výhradně s věšákem. 3. Přístroj zaveste do dostatečné výšky, kde ho nemohou děti došáhnout. 4. Přístroj není vhodný pro použití v v hospodářských budovách (stáje, stáje) a stejně v obchodních prostorách (potraviny, feznictví). 5. Nikdy nepoužívejte přístroj pokud je poškozen. 6. Nepoužívejte výrobek pro jiné účely než byl navržen. 7. Přístroj není vhodný pro použití v takových prostorech kde se nacházejí hořlavé kapaliny, výbušné plyny nebo prach. 8. Nevkládejte dovnitř výrobku žádné předměty. 9. Nikdy neporavujte přístroj, obraťte se na odborný servis. 10. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití ohledně údržby a čištění

Upozornění: Nepoužívejte v stájích a stájích nebo v jejich blízkosti (nebezpečí požáru) Pozor: Vysoké napětí! Přístroj generuje vysoké napětí během provozu. Při zavěšení používejte věšák na přístroj a zaveste na těžko dostupné místo.

ÚDRŽBA, ČISTĚNÍ: Před čištěním vždy vypněte přístroj! Vysypat sběrnou nádobu doporučujeme každý týden! Pokud se hmyz přilepil k síti kolem žárovky, odstraňte jej měkkým kartáčem. Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné kapaliny k čištění. Přístroj čistěte výhradně se suchou textilií nebo měkkým kartáčem.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Důležité: Za škody způsobené nesprávným používáním respektive nedodržáním pokynů v návodu k použití výrobce / distributor neodpovídá - Pokud je nutné opravit zařízení používejte výhradně originální součástky abyste předešli vážnějším poškozením. - Důležité: Výrobce / distributor neodpovídá za škody způsobené provozními nebo spojovacími chybami. Používání zařízení pro osoby se sníženými fyzickými, duševními schopnostmi, pro děti nebo lidi bez potřebných informací. Pro jejich bezpečnost vždy používejte přístroj za přítomnosti odpovědné osoby. Přístroj není hračka, proto jej držte mimo dosah dětí nebo nenechte děti bez dozoru!

VŠEOBECNÉ INFORMACE: 1. Elektrické zařízení a jejich balení držte mimo dosah dětí! 2. Postarejte se o ekologické zneškodnění opotřebovaných zařízení a jejich balení! 3. Přístroj používejte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití! 4. V důsledku neustálého rozvíjení produktu se může technické údaje a vzhled produktu změnit

Za škody způsobené nesprávným používáním respektive nedodržáním pokynů v návodu k použití výrobce / distributor neodpovídá. Hlavně v tom případě, pokud se prokáže, že přístroj nebo jeho elektronika byla upravena, nebo během opravy se nepoužívali originální součástky, škoda vznikla v důsledku nedbalosti nebo poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Pokud je výrobek neopravitelně poškozen, nebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do domovního odpadu. Prosíme, vyhledáte místo pro sběr elektronického odpadu a tam nechte nepotřebný výrobek. Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návodu k použití Vás na to upozorní. Materiály použité na výrobu jsou recyklovatelné, podle jednotlivých označení. Recyklaci starého výrobku významně přispějete k ochraně životního prostředí.

ELEKTRICKÁ PASCA NA HMYZ S UV SVETLOM KÓD PRODUKTU: 55620BK/55620WH

NÁVOD NA POUŽITIE

Pasca na hmyz s veľkou plochou a jasom, ktorú môžete zavesiť alebo položiť na stôl. Vďaka stabilnej podložke ju môžete uložiť na stôl, policu ale aj zavesiť do výšky až 2-3 metrov. Neprijemne štipajúci lietajúci hmyz (napr. komáre) a malé muchy priťahuje ultra fialové svetlo. Cestou k ultrafialovému svetlu vletia do elektrody pod napätím vďaka čomu rýchlo a bezbolestne uhynú.

Zdroj svetla:	16 ks UV LED
Výkon:	2 W
Typ konektora:	EURO sieťové (230 V, 50/60 Hz, 5A)
Vstupné napätie:	230 V
Napätie v sieti:	přibližně 600 V
Dĺžka kábla:	80 cm
Rozmer:	300 x 265 x 70 mm
Hmotnosť:	520 g

INŠTALÁCIA: 1. Prístroj uložte do výšky 1 m - 3 m od podlahy. Neumiestnite ho príliš blízko k iným svetelným zdrojom. Pre dosiahnutie najväčšej efektivity umiestnite prístroj do najtmavšieho bodu miestnosti. Počas inštalácie dбайte na to aby ste prístroj uložili do dostatočnej vzdialenosti od potravín a ľudí aby sa hmyz nedostal do blízkosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 1. Prístroj držte na mieste mimo dosahu detí. 2. Pripievňte ho výhradne s vešiakom. 3. Prístroj zaveste do dostatočnej výšky, kde ho nemôžu deti došiahnuť. 4. Prístroj nie je vhodný na použitie v v hospodárskych budovách (stajne, maštale) a tak isto v obchodných priestoroch (potraviny, mäsiarstvo). 5. Nikdy nepoužíajte prístroj ak je poškodený. 6. Nepoužívajte výrobok na iné účely ako bol navrhnutý. 7. Prístroj nie je vhodný na používanie v takých priestoroch kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, výbušné plyny alebo prach. 8. Nevkládajte do vnútra výrobku žiadne predmety. 9. Nikdy neporavujte prístroj, obráťte sa na odborný servis. 10. Dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie ohľadom údržby a čistenia

UPOZORNENIE: Nepoužíajte v stajniach a maštaloch alebo v ich blízkosti (nebezpečenstvo požiaru) Pozor: Vysoké napätie! Prístroj generuje vysoké napätie počas prevádzky. Pri zavesení použíajte vešiak na prístroj a zaveste na ťažko dostupné miesto.

ÚDRŽBA, ČISTENIE: Pred čistením vždy vypnite prístroj! Vysypať zbernú nádobu odporúčame každý týždeň! Ak sa hmyz prílepi k sieti okolo žiarovky, odstráňte ho mäkkou kefou. Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužíajte vodu alebo iné kvapaliny k čisteniu. Prístroj čistite výlučne so suchou textiliou alebo mäkkou kefou.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Dôležité: Za škody spôsobené nesprávnym používaním respektive nedodržaním pokynov v návode na použitie výrobcu/ distributor nezodpovedá – Ak je potrebné opraviť zariadenie používajte výhradne originálne súčiastky aby ste predišli vážnejším poškodeniam. – Dôležité: Výrobca / distributor nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkovými alebo spojovacími chybami. Používanie zariadenia pre osoby so zníženými fyzickými, duševnými schopnosťami, pre deti alebo ľudí bez potrebných informácií. Pre ich bezpečnosť vždy používajte prístroj za prítomnosti zodpovednej osoby. Prístroj nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí alebo nenechajte deti bez dozoru!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 1. Elektrické zariadenia a ich balenie držte mimo dosahu detí! 2. Postarajte sa o ekologické zneškodnenie opotrebovaných zariadení a ich balení! 3. Prístroj používajte len podľa pokynov uvedených v návode na použitie! 4. V dôsledku neustáleho rozvíjania produktu sa môžu technické údaje a vzhľad produktu zmeniť

Za škody spôsobené nesprávnym používaním respektive nedodržaním pokynov v návode na použitie výrobcu/distributor nezodpovedá. Hlavně v tom prípade, ak sa preukáže, že prístroj alebo jeho elektronika bola upravená, alebo počas opravy sa nepoužívali originálne súčiastky, škoda vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo poškodenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Ak je výrobok neopravitelně poškozený, alebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do domového odpadu. Prosíme, vyhledáte místo pro zber elektronického odpadu a tam nechte nepotrebný výrobok. Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozornujú. Materiály použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne prispějete k ochrane životného prostredia.

APARAT DE COMBATERE A INSECTELOR CU LUMINĂ UV COD: 55620BK/55620WH

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Capcană pentru insecte suspendabilă sau de masă cu suprafață de captare și luminozitate mare. Datorită bazei stabile, poate fi așezată pe o masă sau raft, dar poate fi și suspendată până la o înălțime de 2-3 metri. Insectele zburătoare (de ex. țânțarii) sunt atrași de lumina UV. În drum spre sursa UV, insecta întâmpină electrozii sub tensiune înaltă - fiind neutralizate igienic și fără durere.

Sursa de lumină:	16 buc. LED-uri
Putere:	2 W
Tip fișă:	EURO (230 V, 50/60 Hz, 5 A)
Tensiunea de intrare:	230 V
Tensiunea în plasă:	cca. 600 V
Lungimea cablu:	80 cm
Dimensiuni:	300 x 265 x 70 mm
Masa:	520 g

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE: 1. Amplasați aparatul la 1,5-3m înălțime de la sol. Nu amplasați aparatul în apropierea surselor de lumină. Pt. eficacitate maximă, alegeți cel mai întunecat colț al încăperii. La amplasare aveți grijă, să păstrați distanță suficientă de la alimente și persoane, pt. ca insectele să nu vină în contact cu acestea.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ: 1. Amplasați aparatul la o înălțime ferită de accesul copiilor. 2. La suspendare folosiți numai inelul de suspendare. 3. Suspendați la înălțime suficientă pt. împiedicarea accesului copiilor. 4. Aparatul nu va folosiți în spații gospodărești (grajduri, șure, etc.) și nici în spații comerciale (magazine de carne, uzine alimentare, etc.). 5. Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost avariat. 6. Folosiți aparatul numai în scopul pt. care a fost proiectat. 7. Aparatul nu va folosiți în locații cu lichide inflamabile, gaze sau pulberi explozibile, etc. 8. Nu introduceți nici un fel de obiecte în aparat. 9. Nu reparați aparatul - apelați la un service autorizat! 10. Urmați instrucțiunile în cursul exploatarei și al întreținerii.

ATENȚIE: Nu folosiți aparatul în spații gospodărești (grajduri, șure, etc.) și nici în apropierea acestora - pericol de incendiu. Atenție: Tensiune înaltă! Aparatul generează tensiune înaltă în timpul funcționării. Suspendarea aparatului se va face de la inelul de suspendare, într-o locație greu accesibilă.

CURĂȚIRE, ÎNTREȚINERE: Înainte de curățire decuplați aparatul! Se recomandă golirea săptămânală a aparatului! Dacă insectele aderă de suprafața becului, îndepărtarea se va face cu o perie moale. Din motive de siguranță nu folosiți apă, sau alte lichide la curățire. Folosiți numai cârpă uscată și perie moale.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ: Important: Fabricantul / distribuitorul nu își asumă nici o răspundere garanțială pt. pagubele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. - Nu reparați aparatul - apelați la un service autorizat! Folosiți numai piese originale. Important! Fabricantul / distribuitorul nu își asumă nici o răspundere garanțială pt. pagubele provenite din greșeli de utilizare sau conectare la rețea. - Utilizarea aparatului poate fi periculoasă pt. persoanele cu handicap fizic sau mental, sau de copii fără cunoștințele necesare utilizării. Pt siguranța lor, utilizarea se va face numai sub supravegherea unei persoane responsabile. - Aparatul nu este joacă de copii, ca atare va fi păstrat ferit de accesul copiilor.

INFORMAȚII GENERALE: 1. Aparatul electric și ambalajul acestuia vor fi ținute ferite de accesul copiilor. 2. Îngrijiti-vă de amplasarea ecologică a aparatelor uzate și al ambalajului acestora. 3. Folosiți aparatul numai în conformitate cu instrucțiunile de folosire! Datorită dezvoltării continue, datele tehnice și aspectul aparatului se pot modifica pe parcurs!

Fabricantul / distribuitorul nu își asumă nici o răspundere garanțială pt. pagubele provenite din greșeli de utilizare sau conectare la rețea. În mod special dacă se constată modificări aduse la aparat, sau utilizarea vreunor piese necorespunzătoare la reparatii.

ATENȚIONĂRI PRIVITOARE LA PROTEȚIA MEDIULUI: Dacă aparatul devine ireparabil, sau a ajuns la terminarea ciclului de viață, este interzisă depunerea acestuia în deșeurile menajere. Contactați locațiile de depunere a deșeurilor electronice. Icoana de pe aparat, de pe ambalaj și din instrucțiunile de utilizare vă atenționează asupra acestui fapt. Materialele pot fi reciclate după categoriile acestora. Prin reciclarea aparatelor uzate ajutați protecția mediului.