



**EN:** This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).





## RO ALARME DE MONOXID DE CARBON FA3313, FA3322, FA3328 & FA3820 - MANUAL DE UTILIZARE

Versioniua originală a manualului în limba engleză, din care au fost extrase aceste traduceri, a fost aprobată independent. În cazul unor discrepanțe față de secțiunile traduse, FireAngel Safety Technology Limited confirmă că ghidul în limba engleză este adevărat și corect.

Pentru o avertizare cât mai timpurie, recomandăm instalarea acestei alarme de CO în toate încăperile în care temperatura este cuprinsă între -10°C (14°F) și +40°C (104°F). Utilizarea la temperaturi care nu se încadrează în intervalul menționat mai sus va reduce durata de funcționare a produsului.

Această alarmă de CO poate fi utilizată în locuri de uz casnic (case de vacanță pe roți), rolete, autorolote și ambarcațiuni. Această alarmă trebuie să fie instalată de către o persoană competentă, capabilă să o instaleze conform instrucțiunilor. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur.

### 1. POZIȚIONAREA

În ce cameră trebuie instalată alarma?

Alarma de monoxid de carbon (CO) este adecvată pentru palier, hol, dormitor, camera de zi, sufragerie și buclărie.

Printre sursele obișnuite de CO se numără: boilerele pe ulei sau pe gaz, generatorale portabile, mașinile de gătit pe ulei sau combustibil solid, radiatoarele cu gaz sau parafină, grătarele, coșurile înfundate, șemineurile pe lemne sau de gaz, orice aparat cu ardere de gaz sau combustibil fosil și chiar proprietățile adiacente.

Nu instalați alarma de CO în zone foarte prăfuite, murdare sau umersoare. Praful, grăsimile și substanțele chimice de uz casnic pot afecta performanța senzorelui.

**În care punct al camerei trebuie montată alarma?** Alamele situate în aceeași cameră cu un aparat cu ardere de combustibil trebuie să se afle:

- la o distanță orizontală de 1 - 3 metri de sursa potențială;
  - pe aceeași parte a unui compartiment ca sursa potențială;
  - în partea înaltă a camerei, în cazul în care există tavane înclinate.
- Dacă este instalată pe un perete, alarma trebuie să se afle:
- Aproape de tavan, la o înălțime mai mare decât orice ușă sau fereastră și la cel puțin 150 mm de tavan.
  - Dacă alarma este instalată pe tavan, aceasta trebuie să se afle la cel puțin 300 mm de orice perete și obstacol de pe tavan, de exemplu corpurile de iluminat.

Pot fi instalate alarmele suplimentare pentru a se asigura avertizarea corespunzătoare a ocupanților celorlalte camere, poziționând alarmele în:

- Camerelor îndepărtate în care ocupanții petrec mult timp treji și din care este posibil să nu poată auzi o alarmă emisă de aparatul instalat în altă parte a locuinței; și
- Fiecare dormitor.

Alarmele instalate în dormitoare și în camerele îndepărtate față de un aparat cu ardere de combustibil trebuie să fie amplasate relativ aproape de zona în care ocupanții respiră. Pentru recomandări suplimentare privind poziționarea și montarea aparatului, consultați standardul EN 50292. Instalarea alarmei nu trebuie să înlocuiască instalarea, utilizarea și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de ardere de combustibil, inclusiv a sistemelor de ventilație și de evacuare corespunzătoare.

### Rulele și ambarcațiuni

Roletele și ambarcauniile prezintă riscuri suplimentare din cauza prezenței autorolotei, a motorelor, a generatorelor sau a grătarelor, însă acest lucru nu schimbă recomandările de bază privind localizarea alarmei. În cazul roletelor și al ambarcaunțiilor, alarma trebuie instalată în aceeași cameră cu orice aparat cu ardere de combustibil, instalat în conformitate cu recomandările de mai sus. Dacă roleta include un singur spațiu de locuit, o alarmă este suficientă. Cu toate acestea, orice spațiu de dormit alături într-o cameră separată față de aparatul cu ardere de combustibil trebuie să fie prevăzut cu o alarmă.

Cele mai importante două considerații privind poziționarea alarmei sunt:

- Nu poziționați alarma direct deasupra unei surse de căldură sau de abur;
- Alarma trebuie poziționată la o distanță de 1 - 3 metri de cea mai apropiată margine a sursei potențiale.

### 2. INSTALAREA

#### 2.1. Activarea alarmei

Pentru a activa alarma de CO, trageți clapeta de dezactivare din dispozitiv. (doar pentru FA3328: Activati dispozitivul prin atașarea plăcii de bază.) Așteptați 1 minut până când LED-ul verde luminează intermitent pentru a confirma că dispozitivul este activ.

## SK HLÁSIČ PRÍTOMNOSTI OXIDU UHOĽNATÉHO FA3313, FA3322, FA3328 A FA3820 - NÁVOD NA POUŽITIE

Originálna anglická verzia manuálu, z ktorej pochádzajú tieto preklady, bola nezávisle schválená. V prípade nezrovnalostí v preložených častiach spoločnosť FireAngel Safety Technology Limited vyhlasuje, že anglický návod je pravdivý a správny. Aby bola zabezpečená čo najvyššia výstraha, odporúčame umiestniť tento hlásič CO do miestnosti s teplotou od -10 °C do 40 °C. Pri používaní mimo rozsahu vyššie uvedených teplôt sa životnosť skráti. Tieto hlásiče môžete nainštalovať na použitie v obytných priestoroch (chaty), karavanoch, motorových karavanoch a na lodiah. Hlásič musí nainštalovať spôsobom schopná nainštalovať ho podľa pokynov. Uchovávaťe tento návod na používanie na bezpečnom mieste.

### 1. UMIESTNENIE

V ktorej miestnosti by mal byť hlásič nainštalovaný?

Hlásič prítomnosti oxidu uhoľnatého (CO) je vhodný pre predsieň, chodbu, spálňu, obývadku, jedáleň a kuchyňu. Miesto božné zdrojoch CO patria: naftové a plynové kotly, prenosné generátory, variče na naftu alebo pevné palivo, plynové alebo petrolejové ohrievače, grily, upraté komíny, kozuby na drevo alebo plyn, všetky spotrebiče spájajúce plyn alebo fosilné palivo, a dokonca aj prívalné neuhnutosti.

Neinštalujte hlásič CO v priestoroch, ktoré sú nadmerne prašné, spínové alebo mašné. Prach, masťnota a chemikálie v domácnostiach môžu mať vplyv na fungovanie hlásiča.

Kde v miestnosti má hlásič umiestnení?

Hlásiče umiestnené v tej istej miestnosti so spotrebičmi spájajúcimi palivo by mali byť:

- v horizontálnej vzdialenosti od 1 do 3 m od potenciálneho zdroja,
- umiestnené na tej isté strane prístreky ako potenciálny zdroj,
- umiestnené na vyššej strane miestnosti, ak sú stropy škľm.

V prípade umiestnenia na stene by mal byť hlásič:

- blízko k stropu a vyššie ako ktorkoľvek dvere či okno a minimálne 150 mm od stropu,
- ak je hlásič na strope, mal by minimálne 300 mm od ktorkoľvek steny a prekážky na strope, napr. svetliedla.

Ďalšie hlásiče môžete nainštalovať z dôvodu zabezpečenia vydania varovania pre obyvateľov v iných miestnostiach vŕvo:

- vzdialených izbach, v ktorých trávia obyvatelia značné množstvo času počas dňa a z ktorých nemusi byť počutelný zvuk hlásiča z iných častí obytných priestorov,
- každé spálne.

Hlásiče umiestnené v spálňach a v izbach vzdialených od spotrebičov spájajúcich palivo by mali byť umiestnené relatívne blízko k zóne dychania obyvateľov.

Ďalšie pokyny týkajúce sa usporiadania a montáže prístrojov nájdete v norme EN 50292. Inštaláciu hlásiča nepovažujte za náhradu riadnej inštalácie, používania a údržby spotrebičov spájajúcich palivo vrátane nádrží vetračiac a odsávacích systémov.

**Karavany a lodie** vzniká ďalšie riziko z dôvodu prítomnosti iných zdrojov znečistenia, motorov, generátorov alebo grilov, ale to nijako neovplyvňuje základný postup pri umiestnení hlásiča. V karavanoch a lodiah by sa mal hlásič nachádzať v tej istej miestnosti ako spotrebič na horľavé palivo podľa vyššie uvedených rád. Ak má karavan len jeden obytný priestor, postačuje jeden hlásič. Každý spací priestor, ktorý sa nachádza v miestnosti oddelenej od spotrebiča na horľavé palivo, by mal mať vlastný hlásič.

Dva najdôležitejšie faktory pri umiestňovaní hlásiča sú:

- Neumiestňujte hlásič priamo nad zdroj tepla alebo pary.
- Umiestnite hlásič vo vzdialenosti 1 – 3 m od najbližšieho okraja potenciálneho zdroja.

### 2. INSTALÁCIA

#### 2.1. Aktivácia hlásiča

Hlásič CO aktivujete tak, že vytláhnete blokovaciu prílohu zo zariadenia. (iba FA3328: Aktivujte zariadenie pripavením podkladovej dosky.) Počkajte 1 minútu, kým začne zelená LED kontrolka bliká a potvrdí, že zariadenie je aktívne.

Otestujte hlásič stlačením tlačidla Test / ➔. Hlásič vydá zvuk. (Alarm nezačne pred uplynutím doby aktivovania v dĺžke 1 minúta.)

POZNÁMKA: Pre pohodlie používateľa budú hlásiče FA3322, FA3328 a FA3820 vydávať pri stlačení tlačidla Test / ➔ zvuk s nízkou hlasitosťou. Ak chcete hlásič počuť pri maximálnej hlasitosti (85dB vo vzdialenosti 3 m), tlačido Test / ➔ stlačte dvakrát.

Apăsăți butonul Test / ➔ pentru a testa alarma. Alarma va suna. (Alarma va emite un semnal sonor înainte de expirarea perioadei de activare de 1 minut.)

NOTĂ: Pentru confortul utilizatorului, alarmele FA3322, FA3328 și FA3820 vor emite un semnal sonor la volum scăzut la apăsarea butonului Test / ➔. Pentru a auzi alarma la volum ridicat (85 dB la 3 metri), apăsați de două ori butonul Test / ➔.

Depozițiți în siguranță clapeta de dezactivare pentru utilizare ulterioară. În cazul în care călătoriți sau depozitați alarma, alarmele de CO FA3313, FA3322 și FA3820 pot fi dezactivate reintroducând clapeta de dezactivare în originalul mîi de dedesubtul alarmei. Verificați dacă produsul este dezactivat apăsând butonul Test / ➔.

### 2.2. Instalarea alarmei

**Instalare rapidă: De sine stătătoare pe un raft**

Alarma a fost proiectată pentru poziționare autonomă pe un raft sau pentru montare pe un perete (a se vedea mai jos).

**Instalare rapidă (exclusiv pentru FA3328 Trade): Montarea pe perete cu un stift de fixare**

Poziționați clapeta Pull-Up opțională pe spatele plăci de bază. Utilizați ciocanul pentru a bate cu atenție cușul prin originalul central al consolei în perete, până când alarma de CO este fixată în poziție.

**Montarea pe un perete:**

Dacă este necesară montarea pe perete, fixați dispozitivul cu două șuruburi de 3,5 mm (nr. 6) cu cap îngroșat (neincluse în furnitură).

2.2.1. Faceți găuri în perete. Pentru FA3313, FA3322 și FA3820: distanța dintre găuri trebuie să fie de 70 mm. (Pentru FA3328: distanța dintre găuri trebuie să fie de 56 mm.)

2.2.2. Introduceți nișurile orbe și șurubul din plastic în șuruburi. Găsiți alarma în poziție.

- Pentru FA3322 și FA3820: așezați dispozitivul pe șuruburi și glesați-l în jos pentru a-l bloca în poziție.
- Pentru FA3313: fixați placa de bază pe perete cu șuruburi și glesați alarma pe placa de bază.

- Pentru FA3328: poziționați clapeta Pull-Up opțională pe spatele plăcii de bază, fixați placa de bază pe perete cu șuruburi și glesați alarma pe placa de bază.

2.2.3. Verificați dacă alarma este fixată.

NOTĂ: Pentru FA3313, asigurați-vă că bateriile nu se deplasează la îndepărtarea unității de pe perete.

NOTĂ: Alarma de CO FA3328 nu va funcționa decât după atașarea plăci de bază. Alarma FA3328 este livrată cu un lacăt opțional împotriva manipulării neautorizate. Pentru activarea acesteia, scoateți clapeta din plastic din dreptul simbolului de blocare de pe spatele alarmei. (Asigurați-vă că găsiți aceste dispozitive pentru a bloca tem alarma.) Pentru a debloca alarma FA3328, introduceți o șurubelniță mică în originalul de la baza dispozitivului și scoateți unitatea prin gisare de pe placa de bază.

### 3. CONȘTIENȚAREA ALARMEI DE CO

O alarmă care sună tare constituie un avertisment și privea prezența unor niveluri de monoxid de carbon potențial letale. **NU IGNORAȚI NICIODATĂ ACEASTĂ ALARMĂ, EXPUNEREA ULTERIOARĂ POATE FI FATALĂ.**

Verificați imediat rezidenții pentru simptome de intoxicaie cu CO. Contactați autoritățile adecvate pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de CO.

### 3.1.1. ALERTAREA

În cazul detectării unor niveluri periculoase de CO, se va auzi un semnal sonor tare de 4 cripiri repetate (85 dB la 3 metri) și un indicator luminos de avertizare roșu va fi afișat la fiecare secundă. Cu cât concentrația de CO este mai mare, cu atât alarma va reacționa mai rapid. Alarma va suna:

- În 60 - 90 de minute în cazul expunerii la 50 ppm de CO
- În 10 - 40 de minute în cazul expunerii la 100 ppm de CO
- În 3 minute în cazul expunerii la 300 ppm de CO sau mai mult

### 3.1.2. AERISIRE!

Păstrați-vă calmi; deschideți ușile și ferestrele pentru aerisirea proprietății. Înceați utilizarea tuturor aparatelor cu ardere de combustibil și, dacă este posibil, opriți-le.

### 3.1.3. EVACUAREA!

Evacuați imediat proprietatea.

### 3.1.4. SOLICITARE AJUTOR

Contactați-vă furnizorul de combustibil la numărul pentru urgențe. Nu mai reutilizați aparatul până când nu au fost verificate de către un expert.

Obțineți ajutor medical imediat pentru orice suferă de efectele intoxicației cu CO (durei de cap, greață) și avertizați cu privire la suspectarea intoxicații cu monoxid de carbon.

Notăți numărul furnizorului dvs. de combustibil aici:

ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE CO DETECTAT, POATE DURA PÂNĂ LA 10 MINUTE CA SENZORUL SĂ SE CUREȚE ȘI CA ALARMA SĂ SE OPREASCĂ. NU REINTRAȚI ÎN PROPRIETATE PÂNĂ CÂND ALARMA NU S-A OPRIT.

Simptomele următoare pot fi legate de intoxicairea cu CO și toți membrii gospodăriei trebuie să le cunoască:

- Expunere minoră: Durere de cap ușoară, vărsături, oboseală (desori descrise ca simptome „gripale”).
- Expunere medie: Durere de cap severă cu pulsații, amețeală, confuzie, ritm cardiac crescut.
- Expunere extremă: Inconștiență, convulsii, insuficiență cardiorespiratorie, deces.

Alarma dvs. de CO monitorizează nivelurile de CO din aerul care înconjoară detectorul ca părți pe milion (ppm).

35 ppm Concentrația maximă admisă pentru expunerea continuă pentru adulții sănătoși în orice interval de 8 ore (conform recomandărilor Administrației pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă).

200 ppm Durere de cap ușoară, oboseală, amețeală, greață după 2-3 ore.

400 ppm Durei de cap frontală în decursul a 1-2 ore, punând viața în pericol după 3 ore.

800 ppm Amețeală, greață și convulsii în decursul a 45 de minute. Inconștiență în decursul a 2 ore. Deces în decursul a 2-3 ore.

Acest aparat este conceput pentru a proteja persoanele împotriva efectelor acute ale expunerii la monoxid de carbon. Este posibil ca acesta să nu protejeze persoanele care prezintă riscuri suplimentare legate de expunerea la CO ca urmare a vârstei, a bolii sau a afecțiunilor medicale. În caz de dubii, consultați medicul.

### 3.2. Dezactivarea sunetului alarmei

Aerisiți proprietatea înainte de a utiliza această caracteristică: Apăsăți butonul Test / ➔. Soneria se va opri și va intra în modul silențios timp de 5 minute.

Modul silențios poate fi activat o dată (până când CO revine la niveluri neglijabile).

NOTĂ: Alarma nu va intra în modul silențios dacă s-a detectat un nivel care depășește 150 ppm.

După intrarea în modul silențios, dacă nivelul de CO depășește 150 ppm, dispozitivul va ieși din modul silențios și va continua să sune.

Dacă nivelul de CO este ridicat după 5 minute, dispozitivul va suna în continuare.

**AVERTIZARE: DACĂ NU ESTE CUNOSCUT CAUZA UNEI ALARME, NU IGNORAȚI ACEASTĂ AVERTIZARE, VENTILAȚI ȘI EVACUAȚI PROPRIETATEA.**

### 3.3. Indicator de avertizare timpurie

Alarmele de CO FA3322, FA3328 și FA3820 vor emite o alertă pre-alarmă timpurie la detectarea unor niveluri scăzute de CO.

Alerta timpurie va suna atunci când nivelurile de CO din tabel sunt detectate pe o perioadă prelungită de timp:

| Temp | 4 ore       | 35 minute   | 20 minute |
|------|-------------|-------------|-----------|
| CO   | 10 - 20 ppm | 20 - 30 ppm | 30+ ppm   |

Tiparul alertei timpurii este de 1 cripit scurt, apoi un cripit lung și un indicator luminos de avertizare de culoarea chihlimbarului la fiecare 25 de secunde. **NU IGNORAȚI ACEST AVERTISMENT. AERISIȚI PROPRIETATE ȘI CONTACTAȚI UN TEHNICIAN.**

Pentru a dezactiva sunetul alertei timpurii, apăsați butonul Test / ➔. Soneria se va opri și va intra în modul silențios pentru alerta timpurie timp de 12 ore - indicatorul luminos de culoarea chihlimbarului continuă să clipească. Dacă după această perioadă se detectează un nivel mai mare de CO, alarma va suna din nou.

NOTĂ: Pentru a părași modul silențios, apăsați din nou butonul Test / ➔.

### 3.4. Alarmă în absență

Atunci când o alarmă privind CO a apărut în absența dvs., dispozitivul vă va anunța astfel încât să puteți lua măsurile adecvate cât mai curând.

Dacă dispozitivul nu este în modul silențios în timpul unei alarme, acesta va continua să sune până când nivelul de CO scade sub 50 ppm. După care, pe dispozitiv va clipi indicatorul luminos de avertizare roșu de două ori la fiecare 20 de secunde pentru a indica faptul că în absența dvs. au fost detectate niveluri de CO periculoase.

Indicatorul luminos de avertizare roșu va continua să clipească timp de 7 zile după butonul Test / ➔ nu este utilizat pentru anularea alarmei. **NU IGNORAȚI ACEST AVERTISMENT. AERISIȚI PROPRIETATE ȘI CONTACTAȚI UN TEHNICIAN.**

### 4. ÎNȚETRINEREA

4.1. Testați alarma în fiecare lună. Apăsăți butonul Test. Alarma va suna.

Dacă detectorul nu sună, luați legătura cu Asistența tehnică.

NOTĂ: Metoda de mai sus testează complet toate elementele detectorului. Pot fi efectuate teste suplimentare, dar, neșterile, utilizând modul de testare Sense-CO și COgaz. Pentru informații și instrucțiuni privind metoda corectă de testare cu gaz a detectorului, vizitați [www.fireangeltech.com/sense-co](http://www.fireangeltech.com/sense-co)

- Nu utilizați nicio altă metodă de testare în afara procedurii descris în acest manual.

- Nu modificați alarma, deoarece există riscul de electrocutare sau de defectare.

4.2. Curățați alarma cu oțetare pentru a fiecare 3 luni.

4.3. Nu utilizați produse de curățat sau solvenți.

4.4. Nu vopsiți alarma.

4.5. Înlocuiți alarma la fiecare 10 ani.

- Data înlocuirii se regăsește în dreptul marcăjului „REPLACE BY” (A se înlocui până la) de pe alarma.

### 5. INDICATORI DE STARE AI SISTEMULUI

Alarma de CO verifică în mod constant acuratețea senzorului și a ansamblului de circuite. Toate alarmele trebuie să indice atunci când există o eroare sau când nivelul bateriei este scăzut (identificat prin pictograma  de pe alarmele FA3313, FA3328 și FA3820 sau prin  atunci când se utilizează alarma FA3322).

Dacă oricare dintre sfârșit suni incorect sau dacă nivelul bateriilor scade, dispozitivul va emite un cripit sonor și va afișa un indicator luminos de culoarea chihlimbarului timp de maxim 30 de zile.

IMPORTANT: Acest lucru NU înseamnă că alarma a detectat monoxid de carbon.

- Dacă există o eroare, alarma de CO va afișa următorii indicatori luminosi de eroare:

- Baterie descărcată: 1 bip/min, și 1 avertizare de culoarea chihlimbarului/min. În cazul alarmei FA3313: Înlocuiți bateria. În cazul alarmelor FA3328, FA3820 sau FA3322: Înlocuiți alarma în 30 de zile.

Defecțiune: 2 bipuri rapide/min, și 1 avertizări rapide de culoarea chihlimbarului/min. Este posibil să nu detecteze CO - înlocuiți imediat alarma.

- Sfârșitul duratei de funcționare: 3 bipuri rapide/min, și 3 avertizări rapide de culoarea chihlimbarului/min. Este posibil să nu detecteze CO - înlocuiți imediat alarma.

Dacă alarma este încă în garanție, contactați departamentul de asistență tehnică.

**IMPORTANT: Alarma de CO trebuie înlocuită imediat dacă există o defecțiune sau dacă dispozitivul afișează mesajul Sfârșitul duratei de funcționare.** Este posibil ca o alarmă care prezintă o defecțiune sau care afișează mesajul Sfârșitul duratei de funcționare să nu funcționeze sau să nu detecteze CO.

### 6. CARACTERISTICA SILENȚIOASĂ SLEEP EASY™

Dacă un „cripit” de avertizare privind descărcarea bateriei este emis în timpul nopții, înlocuirea bateriei sau a alarmei poate fi incomodă. Aveți posibilitatea să dezactivați „cripitul” prin apăsarea butonului Test / ➔. Sunetul alarmei va fi dezactivat pentru 8 ore și LED-ul de culoarea chihlimbarului va continua să clipească.

NOTĂ: Aveți posibilitatea să dezactivați sunetul dispozitivului de maxim 10 ori.

Dacă alarma este de tipul FA3313 și indică descărcarea bateriilor, înlocuiți bateriile cât mai curând posibil. După ce bateriile au fost înlocuite, funcția Sleep Easy (somn ușor) va fi dezactivată timp de 30 de zile.

- Dacă alarma este de tipul FA3322, FA3328 sau FA3820, înlocuiți alarma. Dacă dispozitivul este încă în garanție, contactați departamentul de asistență tehnică.

**Detectarea pe timpul nopții (doar pentru alarmele FA3322 și FA3328)**

Alarmele de CO FA3322 și FA3328 detectează automat orele de noapte și va reduce luminizitatea indicatorului LED de pornire/oprire pe durata nopții.

În cazul în care un „cripit” privind descărcarea bateriei a fost deja dezactivat pe durata zilei, dispozitivul detectează automat orele de noapte și reia funcțiile perioadei silențioase pe durata a încă 8 ore.

NOTĂ: În timpul modului Somn liniștit, unitatea poate detecta în continuare nivelurile de CO și vă va alerta în caz de defecțiuni noi.

NOTĂ: Alarma de CO FA3322 nu va emite avertismentul sonor Temperatură extremă atunci când modul Somn liniștit este activat.

### 7. INDICATORI DE PE ECRANUL LCD FA3322

Alarma FA3322 multifuncțională funcționează ca o alarmă de CO și ca o alarmă de temperatură extremă. În modul așteptare, dispozitivul indică temperatura ambiantă și detectează în mod automat orele de noapte pentru a reduce orice întreruperi frustrante ale somnului.

Ecranul LCD al alarmei FA3322 conține numeroase pictograme, din care una sau mai multe pot fi afișate la un anumit moment.

### Modul așteptare

În modul normal de așteptare, alarma va afișa temperatura ambiantă curentă în grade Celsius (°C), cu o precizie de +/- 0.5°C. Atunci când nivelurile de CO sunt mai mici de 10 ppm, alarma va afișa „ALL CLEAR” (Totul OK) pe ecran.

### Alarma de CO

 Nivelul de CO va fi afișat ca părți pe milion (ppm). Valoarea PPM va fi actualizată în funcție de măsură ce se modifică. Dacă se detectează un nivel periculos de CO, indicatorul luminos roșu va clipi în fiecare secundă, iar alarma va afișa un avertisment „EVACUATE!” (Evacuare!) cu o pictogramă care așteargă pe ecran. O alertă pre-alarmă de culoarea chihlimbarului va clipi și va afișa cuvântul „WARNING” (Avertisment) pe ecran.

Dezactivarea sunetului alarmei

- Atunci când modul silențios este activat, pe ecran va apărea pictograma Sunet dezactivat. Un nivel periculos de CO va continua să clipească cu roșu, iar pe ecran va fi afișat avertismentul „EVACUATE!” (Evacuare).

O alertă pre-alarmă timpurie de culoarea chihlimbarului va clipi și va afișa cuvântul „WARNING” (Avertisment) pe ecran.

### Alarmă în absență</