
EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.



Trigger negativ | Trigger pozitiv | Trigger pozitiv / negativ

KEYLESS ENTRY USER'S GUAID



MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

1. ZÁRÁS
Nyomja meg egyszer a gombot a távvezérlőn, az irányjelzők villannak egyszer, a központi zár bezárja az ajtókat, a kimeneten 30 mp-es jel jön ki az oldal-ablak emelő számára.
2. NYITÁS
Nyomja meg egyszer a gombot a távvezérlőn, , a központi zár kinyitja az ajtókat,
3. CSOMAGTARTÓ NYITÁS
Nyomja meg tartósan a / gombokat 2,5 mp-ig, az irányjelzők villannak háromszor és nyílik a csomagtartó
4. JÁRMŰKERESÉS
Élesített riasztóval nyomja meg egyszer a gombot, az irányjelzők villannak háromszor a jármű helyzetének a jelzésére.
5. A pneumatikus/elektromos, valamint pozitív/negatív vezérlés beállítása a bekötési rajz szerint történik

BEKŐTÉSI RAJZ Ver. 02

