EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-1001 Gülüszemű kúszó-mászó robot összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!




Alkatrészek



Összeszerelés

A furattal ellátott fakockákat radaszd fel a falapra a képen látható módon:




Az elemtartót és a motort kétoldalas radasztóval rögzítsd a képen látható módon:

(Használhatsz kötegelőt is a rögzítéshez)


A vezetékek beforrasztása előtt teszteld le a motor forgásának irányát úgy, hogy elemet teszel a foglalatba és hozzáérinted a vezetékeket a motor érintkezőihez. Ügyelj rá, hogy a szabad vezetékvégek ne érjenek össze, mert az elem tönkre mehet. A teszt után vedd ki az elemeket a foglalatból.

Ha a motor a megfelelő irányba forog, vágd méretre a vezetékeket és forraszd rá a motor érintkezőire.




Rögzítsd a Z alakú tengelyeket a motorra ellentétes állásban.

Rögzítsd a hátsó tengelyt a narancs színű rögzítőgyűrűkkel. Ügyelj, hogy a tengely szabadon foroghasson.



Tedd fel a kerekekre a gumigyűrűket, majd rögzítsd a tengelyekre.



A sárga „szőrös” drótot fűzd át az első furaton, rögzítsd a végeire a fehér golyókat, majd ragaszd fel rájuk a szemeket.

Végül tegyél 2db AA méretű elemet a foglalatba, a kar lehajtásával indulhat is a mászás.

(Próbáld ki hogyan kúszik, ha azonosan állnak a tengelyek ☺)

Jó szórakozást! ☺

